
Bühne
1,50
1,20
Reihe 1
Reihe 2
Reihe 3
Reihe 4
Reihe 5
Reihe 6
Reihe 7
Reihe 8
Reihe 9
Reihe 10
Reihe 11
BP R
1,50
1,20
1,20
Reihe 12
Reihe 13
Reihe 14
Reihe 15
1,30
Reihe 16
Reihe 17
Reihe 18
1,30
Reihe 19
Reihe 20
Reihe 21
Reihe 22
Reihe 23
Reihe 24
Reihe 25
Reihe 26
Reihe 27
Reihe 28
Reihe 29
Reihe 30